PAELLA® WORLD INTERNATIONAL

MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme alle Informationen und Hinweise



Der Betrieb mit einem 50 mbar Gasdruckminderer ist Standard. Kann auch in Verbindung mit Freizeitfahrzeugen und Booten mit 30 mbar betrieben werden (Leistung verringert sich auf 6,5/3,5 kW). Alle Teile können sehr heiß werden - Kinder sind fernzuhalten! Immer Schutzhandschuhe tragen! Nie unbeaufsichtigt arbeiten.

OHNE ZÜNDSICHERUNG

Art. Nr. 3030/4040



Basic-Ventil ohne Zündsicherung.
Vormontiert mit Überwurfmutter

1. Vier Beine am Rahmen anschrauben.
2. Gussbrenner befestigen, dazu hintere Lasche nach unten drücken.
3. Luftmanschette ½ über den Lufteinlass schieben, so dass die Flamme bei einer Umdrehung am Ventil blau brennt sowie beim Modell 3030 und 30301 die Manschette durch zusammendrücken dem Rohr anpassen.
4. Basic-Ventil ohne Dichtung montieren u. mit Kontermutter fixieren.
5. Entsprechenden Gasschlauch (max.1,5 m) und Gasdruckminderer anschließen (nicht im Lieferumfang).
6. Stärkeneinstellung nur in der 1. Umdrehung möglich. Weitere Umdrehungen bringen nicht mehr Hitze, da es sich um ein Nadelventil handelt.
7. Ziehen Sie alle Schrauben nach und führen Sie vor der ersten Benutzung eine Dichtheitsprüfung durch.

Beispielbilder können vom Produkt abweichen

Artikel Nr. / Modell Hockerkocher Gasbrenner 3030+30301 / 4040+40401 CA-SGB-05 / CA-SGB-07	CE 1336-21 **Pin No.** 1336DL004 / EN497:1997 Gas Kat. $I_{3B/P}$ (50mbar) & (*30mbar) Butan/Propan und Ihre Mischung Land: DE/AT/CH/SK/ und weitere EU Länder
Leistung KW - Verbrauch g/h 4,0Kw-291 g/h / 7,0Kw-509 g/h (50) 3,5Kw-291 g/h / 6,5Kw-509 g/h (*30)	**Düsengröße** 0,9 mm *30mbar nur zur Verwendung in Verbindung mit Freizeitfahrzeugen und Booten! Hier ist der Gasverbrauch und die Leistung reduziert.

Nur zur Benutzung im Freien Art. Nr. 30301 & 40401 mit Zündsicherung in gut belüfteten Räumen

MIT ZÜNDSICHERUNG

Art. Nr. 30301/40401





Fühler über Flamme montieren

Gasanschluss
¼“ Links

Beim starten einige
Sekunden gedrückt halten!

1. Vier Beine am Rahmen anschrauben.
2. Gussbrenner befestigen, dazu hintere Lasche nach unten drücken.
3. Luftmanschette ½ über den Lufteinlass schieben, so dass die Flamme bei einer Umdrehung am Ventil blau brennt.
4. Zündsicherungs-Ventil ohne Dichtung montieren und mit Kontermutter fixieren. Bitte so montieren, dass der Fühler direkt in der Flamme ist! Nur blaue Flamme mit genügend Luftzufuhr ergibt beste Flamme und Hitze!
5. Entsprechenden Gasschlauch (max.1,5m) und Gasdruckminderer anschließen (nicht im Lieferumfang).
6. Stärkeneinstellung nur in der 1. Umdrehung möglich. Weitere Umdrehungen bringen nicht mehr Hitze, da es sich um ein Nadelventil handelt.
7. Ziehen Sie alle Schrauben nach und führen Sie vor der ersten Benutzung eine Dichtheitsprüfung durch.
8. Der Kupferdraht weist Druckstellen (Flächen) auf. Diese sind technisch nötig um die Flammenüberwachung zu gewährleisten. Dies ist kein Mangel.

Beispielbilder können vom Produkt abweichen

Artikel Nr. / Modell Hockerkocher Gasbrenner 3030+30301 / 4040+40401 CA-SGB-05 / CA-SGB-07	CE 1336-21 **Pin No.** 1336DL004 / EN497:1997 Gas Kat. $I_{3B/P}$ (50mbar) & (*30mbar) Butan/Propan und Ihre Mischung Land: DE/AT/CH/SK/ und weitere EU Länder
Leistung KW - Verbrauch g/h 4,0Kw-291 g/h / 7,0Kw-509 g/h (50) 3,5Kw-291 g/h / 6,5Kw-509 g/h (*30)	**Düsengröße** 0,9 mm *30mbar nur zur Verwendung in Verbindung mit Freizeitfahrzeugen und Booten! Hier ist der Gasverbrauch und die Leistung reduziert.

Nur zur Benutzung im Freien Art. Nr. 30301 & 40401 mit Zündsicherung in gut belüfteten Räumen

SET-KOMBINATIONEN

BEI UNS ERHÄLTLICH



Alu-Deckel Art. Nr. 3503-3512



Wok aus Gusseisen Art. Nr. 4530



Paella-Pfanne Edelstahl Art. Nr. 051003A1



Guss-Minipfanne mit Stiel Art. Nr. 9751



Grillplatte aus Gusseisen Art. Nr. 5500



Gusstopf mit Deckel Art. Nr. 4405-4407



Hockerkocher mit Zündsicherung Art. Nr. 30301
Hockerkocher mit Zündsicherung Art. Nr. 40401

Hockerkocher mit Basic-Ventil Art. Nr. 3030
Hockerkocher mit Basic-Ventil Art. Nr. 4040

ACHTUNG!!!

Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Grill

Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

B.M.S-Burger GmbH • Bahnholzstr. 20+40
75249 Kieselbronn • info@allgrill • www.allgrill.de